

ENDURA SUPPLY

Alphasense Product List

- Part No: NO-B4
- Part No: OX-B431
- Part No: 000-ISB-00
- Part No: O2-A2
- Part No: H2S-B4
- Part No: O2-A3
- Part No: 4-20mA analogue transmitter board
- Part No: ETO-A1
- Part No: ETO-B1
- Part No: IRC-A1
- Part No: CO-A4
- Part No: CO-B4
- Part No: PID-A12 replacement PID-A1
- Part No: CO-AX
- Part No: CO-A4F
- Part No: NO-A1
- Part No: NO-A41
- Part No: NO2-AE
- Part No: NO2-A43F
- Part No: CO-PPF
- Part No: O2-A1
- Part No: NO-A4 Alternative for NO-A41
- Part No: CO-PFF Alternative for CO-PPF
- Part No: H2S-BE
- Part No: NO2-B43F
- Part No: SO2-B4
- Part No: O3-B4
- Part No: PID-AH
- Part No: CO-B4 with ISB
- Part No: OPC-N2
- Part No: NO-A4
- Part No: 000-ISB-02

- Part No: SO2-D4
- Part No: NO2-D4 sensor
- Part No: CO-D4
- Part No: LFO2-A4
- Part No: IRC-AT
- Part No: MMO-VOC
- Part No: 000-0ISB-00
- Part No: NDIR Transmitter Board
- Part No: 000-0ISB-KIT
- Part No: Gas Hood
- Part No: 000-0ISB-01
- Part No: NO-B4 sensor with ISB boards
- Part No: PID-A1
- Part No: 000-0OPC-N3
- Part No: 000-0SPI-00
- Part No: 000-CBLE-04
- Part No: ISB-00
- Part No: ISB-01
- Part No: ISB-02
- Part No: NO-A1 with transmitter board
- Part No: NO2-AE with transmitter board
- Part No: OPC-N3
- Part No: PID-LP
- Part No: PID-EH
- Part No: SO2-A4
- Part No: OX-A431
- Part No: 810-0019-02
- Part No: 810-0020-02
- Part No: 000-CBLE-01
- Part No: 000-0AFE-KIT
- Part No: 000-GSHD-05
- Part No: 000-TUBE-FEP
- Part No: ISB-02 (only board)
- Part No: NO2-B43F sensor+ISB board
- Part No: 810-0019-03

- Part No: SO2-B4 sensor + board
- Part No: NO-B4 sensor + board
- Part No: NO2-B43F sensor + board
- Part No: 810-0023-00 [NO2 O3 CO SO2]
- Part No: 810-0021-01 (NO2 NO)
- Part No: 810-0021-03 [NO CO]
- Part No: 810-0021-03 [NO SO2]
- Part No: 000-CBLE-03
- Part No: 000-CBLE-02
- Part No: 000-GSHD-06
- Part No: 000-GSHD-04
- Part No: 000-N009-A1
- Part No: 000-0420-04
- Part No: 000-0IRC-KIT
- Part No: 810-0019-00
- Part No: Individual Sensor Boards(ISBs)
- Part No: OX-B431 sensor + ISB
- Part No: NO2-B43F sensor + ISB
- Part No: 000-0ISB-02
- Part No: VOC Sensor p-type Metal Oxide
- Part No: VOC-M31
- Part No: VOC-AF1
- Part No: SPI to USB converter
- Part No: OPC Interface Cable Assembly
- Part No: Board for PID-AH2
- Part No: individual sensor Board (ISB) Alphasense B4 4-Electode gas sensors
- Part No: 000-0ISB-03
- Part No: 000-0ISB
- Part No: ISB (NO2, OX)
- Part No: XAR8000 (O2-A1)
- Part No: ISB Individual Sensor Board
- Part No: PRHT/RHT-A1
- Part No: CH-D3
- Part No: CH-A3
- Part No: calibration kit for O2-A2

- Part No: O2-A2 with transmitter board
- Part No: NO2-B43F+ISB
- Part No: SO2-B4+ISB
- Part No: OX-B431+ISB
- Part No: CO-B4+ISB
- Part No: SO2-BF
- Part No: 810-0001-07
- Part No: NO2-B43F sensor (with ISB)
- Part No: OOO-GSHD-03
- Part No: 810-0001-06
- Part No: 810-0001-01
- Part No: 000-0420-KIT
- Part No: OOO-GSHD-02
- Part No: NH3-B1
- Part No: NH3-AF
- Part No: SOH-A2
- Part No: H2S-BH
- Part No: COH-A2
- Part No: AFE
- Part No: 000-0AFE-FTCL
- Part No: O2-A2 37159160 050
- Part No: OPC-R2
- Part No: ISB Rev5 / 810-0016-00
- Part No: CO-B4 with ISB board
- Part No: OX-B431 with ISB board
- Part No: ISB Rev5 / 810-0016-03
- Part No: SO2-B4 with ISB board
- Part No: NO2-B43F with ISB board
- Part No: 000-GSHD-00
- Part No: 000-0ISB-00+CO-B4
- Part No: 000-OIRC-A1
- Part No: 000-0SO2-AE
- Part No: 000-0SO2-AF
- Part No: 000-0HCL-A1
- Part No: 001-0035-00

- Part No: 000-OIRC-KIT
- Part No: 000-0TOX-FTCL
- Part No: 000-0OPC-R2
- Part No: 000-01SB-00
- Part No: 000-00CO-B4
- Part No: 000-01SB-02
- Part No: 000-0NO2-B43F
- Part No: 000-GSHD-02
- Part No: HCN-B1
- Part No: PID-AG5P
- Part No: HS2-B4
- Part No: H2S-D4
- Part No: H2S-A1
- Part No: IRM-AT
- Part No: IRC-TX
- Part No: IRC-TX+IRC-A1